

# Dimplex®



## LUCIA LUC20-EU







EN : This product is only suitable for well insulated rooms or occasional use. DE : Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Bereiche oder gelegentliche Verwendung geeignet. FR : Ce produit ne convient qu'à des endroits bien isolés ou à un usage occasionnel. IT : Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per uso occasionale. ES : Este producto sólo es adecuado para espacios correctamente aislados o uso ocasional. NL : Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde ruimten of voor sporadisch gebruik. PL : Produkt ten nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego użytku. NO : Dette produktet egner seg kun for godt isolerte rom eller sporadisk bruk. RO : Acest produs este adecvat exclusiv spațiilor bine ventilate sau utilizării ocazionale. CZ : Tento výrobek je vhodný pouze do dobře izolovaného prostoru nebo k příležitostnému použití. GR : Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση. DK : Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug. PT : Este produto somente é adequado para espaços bem isolados ou uso ocasional. SE : Denna produkt är endast avsedd för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning. FI : Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön. SK : Tento výrobok je vhodný len pre dobre izolované priestory alebo na občasné použitie. SI : Ta izdelek je primeren le za dobro izolirane prostore ali za občasno uporabo. HR : Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu upotrebu. HU : Ez a termék csak jól szigetelt terekhez vagy eseti használatra alkalmas. TR : Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış odalarda veya ara sıra kullanım için uygundur.

8/54415/0 Issue 1



The product complies with the European Safety Standards and the European Standard Electromagnetic Compatibility. These cover the essential requirements of EEC Directives.



**Σημαντικές συμβουλές ασφάλειας.**

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις για τη μείωση του κινδύνου φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού ατόμων, όπως οι ακόλουθες:

Εάν η συσκευή έχει κάποια βλάβη, ελέγξτε με τον προμηθευτή πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία της.

- Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε σε πολύ κοντινή απόσταση από μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα εάν έχει υποστεί πτώση.
- Μη χρησιμοποιείτε εάν ο θερμαντήρας παρουσιάζει εμφανή σημάδια ζημιάς.
- Χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια, ή στερεώστε τον στον τοίχο, ανάλογα με την περίπτωση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα ή κουτί σύνδεσης.

Η συσκευή φέρει το προειδοποιητικό σύμβολο ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ, το οποίο προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει να καλύπτεται η συσκευή.



Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοηθεί οι πιθανοί κίνδυνοι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από τη συσκευή εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Τα παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών θα πρέπει μόνο να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν τη συσκευή εφόσον αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονική θέση λειτουργίας της εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοηθεί οι πιθανοί κίνδυνοι. Τα παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών δεν θα πρέπει να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε σειριακή διάταξη με θερμοστάτη, ελεγκτή προγραμμάτων, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή οποία ενεργοποιεί τη θέρμανση αυτόματα, καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς όταν η συσκευή είναι κατά λάθος καλυμμένη ή μετατοπισμένη.

Σε περίπτωση βλάβης βγάλτε τη συσκευή

από την πρίζα.

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους.

Παρόλο που η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφάλειας, δεν συνιστούμε τη χρήση της σε χαλιά με ψηλό πέλος ή φλοκάτες.

Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη η πρίζα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει κάποια βλάβη θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο ή από άλλο κατάλληλο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

Διατηρήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το μπροστινό μέρος της συσκευής.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα σε μικρά δωμάτια όταν βρίσκονται σε αυτά άτομα τα οποία δεν είναι ικανά να βγουν από το δωμάτιο μόνα τους, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για τη μείωση του κινδύνου φωτιάς, διατηρήστε υφάσματα, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από την έξοδο του αέρα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προς αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε υφάσματα ή ρούχα στη συσκευή και μην παρεμποδίζετε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή, για παράδειγμα με κουρτίνες ή έπιπλα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κίνδυνο φωτιάς.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από ακούσια επαναρρύθμιση του θερμικού διακόπτη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να μην τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή, όπως χρονοδιακόπτη ή να να συνδέεται σε κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το κεντρικό σύστημα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** - Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν είναι παρόντα παιδιά και ευπαθή άτομα.

**Τεχνικές πληροφορίες**

Αρ. μοντέλου: LUC20-EU

Θερμική ισχύς		230V	240V	
Ονομαστική θερμική ισχύς	$P_{Nom}$	1,8	-	1,9 kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς	$P_{min}$	0,9	-	1,0 kW
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	1,8	-	1,9 kW

**Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας**

Σε κατάσταση αναμονής (Standby)	$eI_{SB}$	0,37	-	0,41 W
---------------------------------	-----------	------	---	--------

με μηχανικό θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου.

## Γενικά

Βγάλετε τον θερμαντήρα προσεκτικά από τη συσκευασία και κρατήστε τη συσκευασία για πιθανή μελλοντική χρήση, σε περίπτωση που χρειαστεί να τον μετακινήσετε ή να τον επιστρέψετε στον προμηθευτή. Αυτά τα μοντέλα είναι σχεδιασμένα να στέκονται ελεύθερα και τοποθετούνται συνήθως μπροστά από τοίχο.

Ο θερμαντήρας περιλαμβάνει εφέ φλόγας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με τη θέρμανση είτε χωρίς, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε το χαλαρωτικό εφέ οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Η χρήση του εφέ φλόγας μόνο απαιτεί λίγη ηλεκτρική ενέργεια.

Δίνεται η επιλογή θερμικής ισχύος 1kW ή 2kW από το αερόθερμο, το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Πριν συνδέσετε τον θερμαντήρα ελέγξτε ότι η παρεχόμενη τάση είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στη συσκευή.

Επισήμανση: Όταν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον όπου ο θόρυβος βάθους είναι πολύ χαμηλός, είναι πιθανό να ακούγεται ένας ήχος που προέρχεται από τη λειτουργία του εφέ φλόγας. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία.

## Ηλεκτρική σύνδεση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ

Αυτός ο θερμαντήρας πρέπει να χρησιμοποιείται με παροχή AC ~ μόνο και η τάση που αναγράφεται στη συσκευή θα πρέπει να αντιστοιχεί στην παρεχόμενη τάση. Πριν ανάψετε τη συσκευή, παραλαλούμε διαβάστε τις προειδοποιήσεις ασφάλειας και τις οδηγίες λειτουργίας.

## Ρυθμίσεις - βλ.Εικ. 2

Αυτοί οι διακόπτες παρέχουν μία σειρά από ρυθμίσεις θέρμανσης. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (standby) όταν είναι στην πρίζα. Αυτό φαίνεται από τον κόκκινο λαμπτήρα που βρίσκεται πίσω από την οθόνη του εφέ φλόγας. Οι δύο διακόπτες επιλογής βρίσκονται στη θέση «ON» όταν η πλευρά με τις ενδείξεις (δηλ. I, ή II) είναι πιεσμένη προς τα μέσα.

Διακόπτης επιλογής 1 (I) Ελέγχει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή και το εφέ φλόγας. Πατήστε για «ON» και «Standby». Εάν και οι δύο διακόπτες επιλογής 2 και 3 βρίσκονται στη θέση «OFF», το προϊόν λειτουργεί μόνο με το εφέ φλόγας.

Διακόπτης επιλογής 2 (I) Παρέχει 1kW θερμικής ισχύος

Διακόπτης επιλογής 3 (II) Παρέχει 2kW θερμικής ισχύος με τον διακόπτη 2

## Θερμοστάτης - βλ.Εικ. 3

Για να διατηρήσετε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία δωματίου, γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί στη θέση «max». Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία δωματίου. Γυρίστε τον θερμοστάτη προς τα πίσω μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή και να ακούσετε ένα «κλικ». Αυτή η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σχεδόν σταθερή με την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του θερμοστάτη. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε υψηλότερη θερμοκρασία από τη θερμοκρασία του δωματίου.

## Τηλεχειριστήριο- βλ. Εικ. 4

Η μέγιστη εμβέλεια χρήσης είναι ~ 15 μέτρα.

Προειδοποίηση: Παίρνει χρόνο μέχρι να ανταποκριθεί η συσκευή στο τηλεχειριστήριο.

Για τη σωστή λειτουργία, μην πατάτε τα κουμπιά περισσότερες από μία φορές μέσα σε δύο δευτερόλεπτα.

Πληροφορίες για την μπαταρία - βλ.Εικ. 4

1. Για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αφαιρέστε την ταινία απομόνωσης της μπαταρίας, η οποία χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται ότι το τηλεχειριστήριό σας είναι πλήρως φορτισμένο όταν φτάνει σε εσάς.

2. Για να αλλάξετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου, γυρίστε το τηλεχειριστήριο και ακολουθήστε το ανάγλυφο διάγραμμα που βρίσκεται πάνω σε αυτό.

3. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες μεγέθους CR2025 ή CR2032.

## Απόρριψη μπαταριών που παρουσιάζουν διαρροή

Απορρίψτε τις μπαταρίες με τον κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μπορεί να υπάρχει διαρροή από οποιαδήποτε μπαταρία εάν αυτή συνδυαστεί με διαφορετικό τύπο μπαταρίας, εάν τοποθετηθεί με λανθασμένο τρόπο, εάν δεν αντικατασταθούν όλες οι μπαταρίες την ίδια στιγμή, εάν απορριφθούν σε φωτιά, ή εάν γίνει απόπειρα επαναφόρτισης μιας μπαταρίας ή οποία δεν είναι σχεδιασμένη για επαναφόρτιση.

## Συντήρηση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΝΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

## Δίοδος εκπομπής φωτός (LED)

Αυτός ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με λαμπτήρες LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED δεν χρειάζονται συντήρηση και αντικατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

## Θερμικός διακόπτης ασφάλειας

Ο ενσωματωμένος διακόπτης υπερθέρμανσης απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα σε περίπτωση βλάβης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή βγάζοντάς την από την πρίζα. Μετά από μία σύντομη φάση ψύξης, η συσκευή είναι ξανά έτοιμη για χρήση. Εάν η βλάβη παρουσιαστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

## Καθαρισμός

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΝΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Για γενικό καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα μαλακό καθαρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά προϊόντα. Η γυάλινη οθόνη θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα μαλακό πανί. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού γυάλινων επιφανειών.

Για να αφαιρέσετε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη ή χνούδι, μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιηθεί η μαλακή βούρτσα μιας ηλεκτρικής σκούπας για τον καθαρισμό της γρίλιας του αερόθερμου.

## Ανακύκλωση

Για ηλεκτρικά προϊόντα που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα κατά τη λήξη της ωφέλιμης ζωής τους.

Παρακαλούμε να ανακυκλώνεται όπου υπάρχουν οι σχετικές εγκαταστάσεις. Ελέγξτε με την Τοπική Αρχή ή με κάποιον λιανοπωλητή σχετικά με την ανακύκλωση στη χώρα σας.



## Υπηρεσίες μετά την πώληση

Σε περίπτωση που χρειάζεστε κάποια υπηρεσία μετά την πώληση ή χρειάζεστε κάποιο ανταλλακτικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας ή επικοινωνήστε με τον αριθμό εξυπηρέτησης της χώρας σας που θα βρείτε στην κάρτα εγγύησης.

Παρακαλούμε μην επιστρέψετε ένα προϊόν με την πρώτη εμφάνιση βλάβης καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη βλάβη και την καθυστέρηση στην παροχή ικανοποιητικής εξυπηρέτησης. Παρακαλούμε κρατήστε την απόδειξη ως αποδεικτικό αγοράς.